

Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA E-268



011-4687-5218




WWW.EIFFEL SRL.COM.AR



COSQUIN 2464 - CABA

Componentes principales

1. Botón de Encendido
2. Base del producto
3. Espacio para guardar cable
4. Empujador de comida
5. Tubo de alimentación
6. Tambor de rallado fino
7. Tambor de rallado grueso
8. Tambor para pisar papas
9. Tambor de cortado



Antes de utilizar tu Rallador eléctrico

- Leé todas las instrucciones incluidas en este manual.
- Luego de quitarlo del envase, asegurate de que no esté dañado.
- Si dudás de su estado, no lo utilices. Contactate con el servicio técnico autorizado.

Instrucciones importantes de seguridad

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO O LESIÓN, debes respetar las medidas de precaución básicas y leer las siguientes instrucciones antes de utilizar este rallador eléctrico.




- Antes de enchufarlo, comprobá que el voltaje indicado en la etiqueta del cable corresponda a la tensión de tu hogar.
- Utilízalo sobre una superficie seca y nivelada.
- El uso del Rallador eléctrico en presencia de niños, debe ser siempre supervisado.
- Para prevenir descargas eléctricas, no introduzcas el cable, el enchufe o el Rallador eléctrico en agua u otro líquido.
- No dejes el cable colgando por el borde de la mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No lo utilices si el cable o enchufe estuvieran dañados, o hubiesen sufrido un mal funcionamiento o daño de cualquier tipo. Recurrí al servicio técnico autorizado más cercano para su evaluación, reparación o ajuste.
- Cuando está en funcionamiento, no toques ni insertes nada en ninguna de sus partes móviles ni en el tubo de alimentación.
- Nunca empujes la comida con la mano, utilizá el accesorio empujador proporcionado.
- No la uses para procesar semillas, porotos o comidas congeladas.
- La utilización de accesorios no está recomendada, ya que puede ocasionar riesgos o lesiones.
- Riesgo de incendio. No cubras ni coloques nada sobre el rallador eléctrico: materiales combustibles, cortinas, cartón, plástico, papel, etc.
- No lo uses al aire libre.
- No lo utilices para otro uso distinto que para el que fue diseñado.
- El Rallador eléctrico Coop está envuelto en una bolsa de plástico que puede resultar peligrosa. Para evitar cualquier riesgo de asfixia, mantené esta bolsa fuera del alcance de los niños.


Cómo utilizar tu Rallador eléctrico

1. Como indica el gráfico, fijá el tambor correctamente en la máquina. Para trabarlo, giralo en el sentido de las agujas del reloj.
2. Poné un plato apoyado en la mesa a continuación del tubo de alimentación para recoger el alimento que vayas a cortar.
3. Poné la comida dentro del tubo de alimentación, sin empujarla aún.
4. Colocá el accesorio empujador sin presionar.
5. Colocá el enchufe en el toma corriente. Apretá y mantené el botón de encendido para que la máquina continúe trabajando. Luego presioná la comida con el accesorio empujador.


1





2



3



4



Limpieza

- Antes de limpiarlo, desenchufalo.
- Para retirar el tubo de alimentación, giralo en el sentido de las agujas del reloj.
- Nunca lo sumerjas en agua.
- No uses limpiadores abrasivos.
- Limpialo con un paño húmedo.
- Los componentes no son aptos para limpiarse en un lavavajillas porque pueden deformarse y/o perder el color.